



EasyWipe

Disposable Wiping System

The EasyWipe Disposable Wiping System provides the flexibility and ease to create customized cleaning wipes by simply adding the cleaner, disinfectant or sanitizer of your choice.

Features & Benefits

- Specially-treated wipes do not bind with cleaning chemicals or disinfectant actives. Can be used with a variety of Diversey cleaners, disinfectants and sanitizers
- High quality fibers allow for easy pick-up and removal of dirt, dust and other soils. Use on all hard, nonporous surfaces that are outlined on the chemical label
- Individual wipes in an enclosed system reduce the risk of surface cross-contamination, chemical splashes and spills. Bucket can be re-used with an EasyWipe refill
- Allows for dispensing of individual cleaning wipes, no wringing required. Helps reduce chemical waste providing an accurate chemical load on each wipe
- Bucket closure system allows the wipes to be used across shifts, saving time and money. Ideal for facilities with no laundering capability

Applications

- Healthcare, Education, Retail, BSC, Government, Lodging





The EasyWipe Disposable Wiping Systems is the perfect choice for dust and dirt removal in facilities with no laundering capabilities. Pre-wetted disposable wipes can replace traditional spray-and-wipe cleaning.

Use instructions

- Ensure the EasyWipe Disposable Wiping System is compatible with the desired type of chemical solution. Read Safety Data Sheet (SDS) and test the chemical solution with the wipes to determine compatibility.
- Understand any hazards related to the chemical solution and its use by consulting its SDS. Follow all applicable safety advice and use appropriate protective equipment. For questions about safe chemical solution use, contact your supervisor or site occupational safety professional.
- Fill out the label with all information about the added chemical solution or apply the appropriate aftermarket label to the bucket. Note: This label does not replace the manufacturer or supplier's SDS.
- Add 16 fluid ounces of selected solution to an empty EasyWipe System container.
- Place a new roll of EasyWipe wipes into the container to absorb the solution.
- After allowing one minute for the initial solution to be absorbed into the roll of wipes, add an additional 48 fluid ounces of selected chemical solution (64 fluid ounces total) to the EasyWipe System container.
- Thread the end of the wiper from the CENTER of the roll through the lid opening. Snap the lid on.

Technical data	EasyWipe
Color/Material	White, Meltblown Polypropylene
Size	12 in x 10.5 in (30.5 cm x 26.67 cm)

Product	Pack size	Dilution	Product code	
EasyWipe	125 wipes EasyWipe Disposable Wiping System	Ready-to-use	5768748	
EasyWipe	125 wipes EasyWipe Disposable Wiping System Refill	Ready-to-use	5831874	

Safe handling

Please make sure your employees read and understand the product label and Safety Data Sheet before using this product. The label contains directions for use; and both the label and SDS contain hazard warnings, precautionary statements and first aid procedures. SDS are available online at www.diversey.com or by calling 888.352.2249. Improper use or dilution may result in damage to surfaces and may result in health and physical hazards that match those of the concentrate.



EasyWipe

Système de lingettes jetables

Le système de lingettes jetables EasyWipe vous offre la polyvalence d'un système qui vous distribue des lingettes sur mesure en ajoutant simplement le nettoyant ou le désinfectant de votre choix.

Caractéristiques et Avantages

- Les lingettes spécialement traitées ne sont pas compatibles avec les produits chimiques de nettoyage ou les désinfectants actifs. Peut être utilisé avec une variété de nettoyants, désinfectants et assainissants Diversey
- Les fibres de haute qualité permettent de ramasser et d'enlever facilement la saleté, la poussière et autres saletés. Utiliser sur toutes les surfaces dures et non poreuses indiquées sur l'étiquette du produit chimique
- Des lingettes individuelles dans un système fermé réduisent le risque de contamination croisée en surface, d'éclaboussures et de déversements de produits chimiques. Le seau peut être réutilisé avec une recharge EasyWipe
- Permet la distribution de lingettes de nettoyage individuelles, sans besoin d'essorer. Permet de réduire les déchets de produits chimiques en fournissant une charge chimique précise sur chaque lingette
- Le système de fermeture du seau permet aux lingettes d'être utilisés pendant tous les quarts de travail, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Idéal pour les installations sans capacité de blanchissage

Applications

- Les établissements de soins de santé, Le secteur de l'éducation, Les magasins de détail, BSC, Le gouvernement, L'industrie de l'hébergement





Le système de lingettes jetables EasyWipe est l'option idéale pour le nettoyage de poussière et de saletés dans les établissements qui ne sont pas munis d'installations de blanchissage. Les lingettes jetables humidifiées peuvent remplacer la méthode de nettoyage traditionnelle qui consiste à vaporiser et à essuyer un produit.

Mode d'emploi

- Assurez-vous que le système de lingettes jetables EasyWipe est compatible avec le type de solution chimique utilisé. Lisez bien la fiche signalétique (FDS) et faites un essai avec la solution chimique et les lingettes pour déterminer leur compatibilité.
- Comprenez les dangers reliés à la solution chimique et à son utilisation en consultant sa fiche signalétique. Suivez toutes les consignes de sécurité applicables et utilisez l'équipement de protection approprié. Pour toutes questions au sujet de l'utilisation sécuritaire d'une solution chimique, veuillez contacter votre superviseur ou le professionnel en sécurité au travail de votre établissement.
- Remplissez l'étiquette avec toutes les informations au sujet de la solution chimique qui a été ajoutée au seau ou appliquez un étiquette de rechange sur le seau. **Remarque:** Cette étiquette ne remplace pas la fiche signalétique reçue du fabricant ou du fournisseur.
- Versez lentement la solution chimique par-dessus le rouleau. Utilisez environ un demi-gallon (74 oz. / 1,9 L) de solution chimique dans le seau d'un gallon (3,78 L) La quantité de liquide peut varier afin d'obtenir le niveau de saturation souhaité.
- Faites passer l'extrémité du rouleau de lingette au CENTRE du rouleau, à travers l'ouverture du couvercle. Refermez le couvercle.

Données techniques	EasyWipe
Coleur/Matériau	Blanc, Polypropylène fusionné-soufflé
Dimension	12 in x 10.5 in (30.5 cm x 26.67 cm)

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
EasyWipe	6 x 125 lingettes Système de lingettes jetables EasyWipe	Prêt à l'emploi	5768748	
EasyWipe	6 x 125 lingettes Système de lingettes jetables EasyWipe recharge	Prêt à l'emploi	5831874	

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.